



## Seznam součástí TRAV-L-COOL

Poz.	Označení	ks	Poz.	Označení	ks
1	víko bílé	1	21	regulátor vzduchu	4
2	šroub	15	23	vstřikovací čerpadlo	1
3	odpařovací kotouč	1	25	lopatky ventilátoru	1
5	pěnový filtr	1	26	přívod, 38mm	1
6	svorka motoru	1	27	pryžová průchodka	6
7	plechová matice	12		koncová pišťalka	1
8	základová deska bílá	1	28	odpor 12V 10Ohm 25W	1
9	ochranný kroužek odstříku	1	29	úhlový kus	2
10	těsnící pásek	1	31	motorek 12V	1
11	montážní rám	1	32	zakrytí filtru	1
12-15	montážní drobnosti vč.hadic		33	těsnící kroužek	1
16	rozdělovač vzduchu, úplný	1	34	spojovací hadice, 101mm	1
	konzola rozdělovače vzduchu	1	34a	spojovací kus	1
17	spínač „ON-OFF“	1	35	svorka	1
19	spínač „HI-OFF-LO“	1	36	rozstříková trubka	1
20	spínač „EXHT-COOL“	1			